その他の機

情報画面から壁紙登 した場合、同じファイル名の画像が更新されたとき、壁紙も自動更新します。

お買い上げ時 〇FF

②/ →「2ウェブ」選択→ ◎ →「7/ウェブ設定」選択→ ◎ →「5/ピクチャーセット」選択→ ◎ →「10N」/「20FF」選択→ ◎



- 情報が更新されると、壁紙に登している元の画像は消去されます。
- ●ウェブ設定とステーション設定のピクチャーセットを同時に「ON」に設定することはできません。一方を「ON」に設定すると、もう一方は自動的に「OFF」に設定されます。(『全子P.15-3)
- ●壁紙の自動更新は、ウェブの情報画面から直接画像を壁紙登 したときにだけ 有効となります。画像を一旦データフォルダに登 して、壁紙に設定したとき は自動更新されません。

位置情報設定

コンテンツ利用時に位置情報を要求された場合、自動的に送信します。

週ル上勝〇N

②/ →「20 ウェブ」選択 → ● → 「20 ウェブ設定」選択 → ● → 「30 位置情報設定」選択 → ● ● 「10 N」/「20 FF」選択 → ●

● 位置情報とは、ステーションを利用して自動的に取得されている、V402SHの現在位置の情報のことです。

インターネット アクセス規制

ウェブメニューの「**インターネットアクセス**」から接続できないように設定します。

欄业機OFF、専用暗証番号:9999

インターネットアクセス規制の設定

②/ → 「20 ウェブ」選択 → ③ → 「70 ウェブ設定」選択 → ⑥ → 「91 インターネットアクセス規制」選択 → ⑥ → 専用暗証番号(4ケタ)入力 → 「10N」/「20FF」選択 → ⑥



「ON」に設定すると、ウェブメニューの「インターネットアクセス」が選択できなくなり、ウェブに接続できません。また、メールの本文内のリンクからも接続できません。

専用暗証番号の変更

② → 「②ウェブ」選択 → ③ → 「②ウェブ設定」選択 → ⑥ → 「②インターネットアクセス規制」選択 → ⑥ → 専用暗証番号(4ケタ)入力 → 「③暗証番号変更」選択 → ⑥ → 新暗証番号(4ケタ)入力 → もう一度新暗証番号(4ケタ)入力